

## KULLANMA KLAVUZU



### A. ÖZELLİKLER

- 13 HANE, SAAT, DAKİKA, SANİYE, GÜN VE HAFTA
- GÜNLÜK ALARM VE SAAT BAŞI SİNYAL
- 12 /24 SAAT FORMATLARI SEÇİLEBİLİR
- 1 / 100 CHRONOGRAF
- GERİ SAYIM ( 24 SAAT LİMİT)
- İKİNCİ SAAT
- EL IŞIK



### B. KULLANMA KLAVUZU

- 1- HERHANGİ BİR ÖZELLİKTE BULUNURKEN , A TUŞUNA BASTIĞINIZDA SAATİN IŞIĞI 3 SANİYE BOYUNCA YANAR
- 2- SAAT AYARI
  - A) SAAT AYARLAMA MODUNA GİREBİLMEK İÇİN C TUŞUNA 2 SANİYE BASINIZ. SANİYE BÖLÜMÜ YANIP SÖNMEYE BAŞLADIĞI ZAMAN SANİYİYİ SIFIRLAMAK İÇİN D TUŞUNA BASINIZ. DİĞER AYARLAR İÇİN B TUŞUNA BASARAK SIRASIYLA, SANİYE → SAAT → DAKİKA → YIL → AY → GÜN AYARLARINA GEÇEBİLİRSİNİZ.
  - B) İLGİLİ AYARLAMALARI YAPMAK İÇİN D TUŞUNA BASINIZ
  - C) SAAT MODUNA DÖNMEK İÇİN C TUŞUNA BAŞINIZ
  - D) SANİYİYİ 00 OLARAK AYARLAMAK İÇİN D TUŞUNA BİR KAÇ SANİYE BASINIZ. SANİYE GÖSTERGESİ 30-59 ARASINDA OLDUĞUNDA AYARLAMA YAPILIRSA DAKİKAYA 1 EKLENİR. 00-29 ARASINDA OLDUĞUNDA AYARLAMA YAPILIRSA SANİYE 00 'A DÖNER DAKİKA DEĞİŞMEZ.
  - E) 12/24 SAAT FORMATI : SAAT MODUNDAYKEN D TUŞUNA BASILIRSA 12 SAAT- 24 SAAT FORMATLARINDAN ARASINDA SAÇİM YAPILIR.
- 3- GÜNLÜK ALARM  
SAAT MODUNDAYKEN ALARM MODUNA GEÇMEK İÇİN B TUŞUNA BASINIZ. ALARM VE SAAT BAŞI SİNYALİ AÇI KAPANMAK İÇİN C TUŞUNA BASINIZ. ALARMI AYARLAMAK İÇİN C TUŞUNA İKİ SANİYE BASILI TUTUNUZ VE SAATİ AYARLAYINIZ. DAKİKA AYARI İÇİN B TUŞUNA BASINIZ. YANIP SÖNEN KISMI AYARLAMAK İÇİN D TUŞUNA BASINIZ.
- 4- CHRONOGRAPH  
SAAT MODUNDAYKEN CHRONOGRAPH MODUNA GEÇMEK İÇİN İKİ KERE B TUŞUNA BASINIZ. BAŞLATIP DURDURMAK İÇİN D TUŞUNA BASINIZ. CHRONOGRAHP DURDUĞUNDA SIFIRLAMAK İÇİN C TUŞUNA BASINIZ.  
CHRONOGRAHP ÇALIŞIRKEN C TUŞUNA BASARSANIZ “SPLIT “ ZAMANI TUTULUR. “SPLIT ZAMAN” TUTUNDAN ÇIKMAK İÇİN D TUŞUNA BASIN VE ZAMAN TUTUŞUNU DURDURUN. SPLIT ZAMANDAN ÇIKILDIĞINDA , SIFIRLAMAK İÇİN C TUŞUNA BASINIZ.
- 5- İKİNCİ SAAT AYARLAMA  
SAAT MODUNDAYKEN İKİNCİ SAAT MODUNA GEÇMEK İÇİN ÜÇ KERE B TUŞUNA BASINIZ. İKİNCİ SAATİ AYARLAMAK İÇİN C TUŞUNA İKİ SANİYE BASIN VE SAAT KISIMINI AYARLAYINIZ. DAKİKA KISIMINA GEÇMEK İÇİN B TUŞUNA BASINIZ. AYARLAMA İÇİN D TUŞUNU KULLANINIZ. AYARLMAYI BİTİRMEK İÇİN TEKRAR C TUŞUNA BASINIZ VE İKİNCİ SAAT MODUNA GERİ DÖNÜNÜZ.
- 6- TIMER MODU
- 7- SAAT MODUNDAYKEN TIMER MODUNA GEÇMEK İÇİN DÖRT KERE B TUŞUNA BASINIZ.  
GERİ SAYIMI BAŞLATIP DURDURMAK İÇİN D TUŞUNA BASINIZ.  
GERİ SAYIM DURDUĞU ZAMAN İLK AYARLANAN ZAMANA DÖNMEK İÇİN C TUŞUNA BASINIZ.  
GERİ SAYIM ALARMI 0:00:00 'A 10 SANİYE KALA ÇALMAYA BAŞLAR. GERİ SAYIM ALARM BİTTİĞİ ZAMAN OTOMATİK OLARAK BAŞLANGIÇ DEĞERİNE DÖNER.  
GERİ SAYIMI AYARLAMAK İÇİN 2 SANİYE BOYUNCA C TUŞUNA BASILI TUTUNUZ.  
A- SAAT VE DAKİKAYI AYARLAMAK İÇİN B TUŞUNA BASINIZ.  
B- YANIN SÖNEN KISMI AYARLAMAK İÇİN D TUŞUNA BASINIZ.  
C- ONAYLAMAK İÇİN C TUŞUNA BASINIZ.